

Accessories

To order accessories, ask for the appropriate part number listed below:

- WHKF-B7 Bracket for pipe support

Troubleshooting Guide

Water Leaks at Fittings: Tighten slightly more until leak stops.
If Leaks Persist: Shut off water at the house water supply shutoff valve, remove threaded fittings, reapply Plumber's tape in a clockwise direction and screw back onto head assembly.

Specifications

Model: DWHBB
Min./Max. Temperature: 40-100° F
Min./Max. Operating Pressure: 25-100 psi

1 Year Limited Warranty

[KEMFLO INTERNATIONAL] warrants to the original purchaser-consumer that its Product is free of defects in materials and workmanship. Any defect, malfunction, or other failure of the Product to conform to this warranty will be remedied by Warrantor in the manner provided below. This Warranty, together with any warranties implied by law, shall be limited to a duration of one (1) year from the original date of purchase by the consumer. This Warranty does not apply to defects that result from abuse, misuse, alteration or damage not caused by KEMFLO INTERNATIONAL or caused by accident, fire, flood, freezing, Acts of God, misuse, misapplication, neglect, oxidizing agents (such as chlorine, ozone, chloramines and other related components). This Warranty also does not apply to defects, deteriorations or damages that result from installation or use of the Product not in accordance with the specifications provided or caused by uses for which this Product was not expressly intended or by the use of accessories or components which do not meet the Product's specifications. The Product must be used in operating conditions that conform to Warrantor's recommended design guidelines. This Warranty will not apply if the unit has been modified, repaired or altered by someone not authorized by Warrantor. THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, WHETHER ORAL OR ARISING BY USAGE OF TRADE OR COURSE OF DEALING, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF FITNESS OR MERCHANTABILITY. THIS WARRANTY IS THE PURCHASER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY. Refer to the specifications section in the Installation and Operating manual for approved application parameters. THIS WARRANTY DOES NOT COVER, AND IS INTENDED TO EXCLUDE ANY LIABILITY ON THE PART OF WARRANTOR, WHETHER UNDER THIS WARRANTY OR UNDER ANY WARRANTY IMPLIED BY LAW, FOR ANY ANTICIPATED OR LOST PROFITS, INCIDENTAL DAMAGES, SPECIAL DAMAGES, GENERAL DAMAGES, CONSEQUENTIAL DAMAGES, COSTS, TIME CHARGES OR OTHER LOSSES, WHETHER BASED ON BREACH OF CONTRACT, TORTIOUS CONDUCT OR ANY OTHER THEORY, INCURRED IN CONNECTION WITH THE PURCHASE, INSTALLATION, REPAIR OR OPERATION OF THIS PRODUCT. Warrantor does not authorize anyone to assume for it any liability or to make on its behalf any additional warranties in connection with this Product or any part thereof. Note: Some states prohibit limitations on the duration of implied warranties and on the exclusion of indirect or consequential damages; and so the limitation on implied warranties and on incidental and consequential damages may not be applicable to you.

RESPONSIBILITY OF WARRANTOR

KEMFLO INTERNATIONAL's responsibility under this warranty shall be to repair at its expense, at no charge to the original purchaser-consumer any product that is actually defective, malfunctioning or otherwise in violation of this warranty. If KEMFLO INTERNATIONAL for any reason cannot repair a Product covered hereby within two (2) weeks after receipt of the original purchaser-consumer's notification of a Warranty claim and the Product, then KEMFLO INTERNATIONAL's responsibility shall be, at its option, either to replace the defective Product with a comparable new unit at no charge to the consumer or to refund the full purchase price. KEMFLO INTERNATIONAL's obligations of repair, replacement, or refund are conditioned upon the return of the defective product to KEMFLO INTERNATIONAL which evidence installation and use within specifications and lack of misuse or tampering. This Warranty does not cover any labor, transportation, or shipping expenses incurred. The hiring of any individual or service to install or maintain this Product is done at the discretion and expense of the consumer. RESPONSIBILITY OF THE CONSUMER

The original purchaser-consumer's responsibility in the instance of a warranty claim shall be to notify KEMFLO INTERNATIONAL of the defect, malfunction or other manner in which the terms of this Warranty are violated. Be sure that you complete any online warranty registration within 30 days of purchase and keep your original receipt, order form, or bill of sale to serve as a proof of purchase before returning. You may secure performance or obligations hereunder by (in writing):

1. Identifying the Product involved (by model or serial number or other sufficient description that will allow Warrantor to determine which product is defective).
2. Specifying where, when and from whom the Product was purchased.
3. Describing the nature of the defect, malfunction or other violation of this Warranty.
4. Return the Product, with the above information to: [FILBUR MANUFACTURING LLC] 11600 Millennium Court Rancho Cucamonga, CA 91730, USA

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE.



Model: WHKF-DWHBB



Large Capacity
Whole Home Filtration System
Installation, Use & Care Guide

Modelo: WHKF-DWHBB

Sistema de filtrado para toda la casa de gran capacidad
Guía de instalación, uso y cuidado

Modèle : WHKF-DWHBB


Système de filtration de grande capacité pour toute la maison
Guide d'installation, d'utilisation et d'entretien



- Parts and Materials Included**
- | | |
|-------------------|---------------------|
| A. Filter Head | D. Mounting Bracket |
| B. Clear Housing | E. Timer |
| C. Housing Wrench | |

- Tools & Parts Needed**
- Gather the required tools before starting installation. Read and follow the instructions provided with any tools listed here.
- Pipe Cutter
 - Adjustable Wrench
 - Two 3/4 in. male x 3/4 in. male NPT adaptors for household piping
 - Filter
 - Two shut-off valves
 - When installing on metallic plumbing: two grounding clamps and #4 copper wire
 - Plumber's tape

- Installation Requirements**
- Properly tighten all fittings to ensure a leak-free assembly.
 - Be sure to sweat any fittings away from filter housing.
 - Damage may result from excessive heat and void warranty.
 - Filter housing is intended for use on cold water line.
 - Install in a location that is not susceptible to freezing temperatures as damage to the housing could occur.
 - Install away from direct sunlight as prolonged exposure to light can weaken plastic components.
 - Allow a minimum of 2" clear space below unit to facilitate filter change.
 - Some local codes may require the use of a licensed plumber or certified installer when disrupting a potable water line. Determine and follow any and all local codes and requirements.
 - Pipe and filter need to be properly supported with either pipe hangers or optional Whirlpool Bracket WHKF-B7.





- Partes y materiales incluidos**
- | | |
|----------------------|-----------------------|
| A. Cabeza del filtro | D. Soporte de montaje |
| B. Carcasa clara | E. Temporizador |
| C. Llave de carcasa | |

- Herramientas y piezas necesarias**
- Reúna las herramientas necesarias antes de comenzar la instalación. Lea y siga las instrucciones proporcionadas con todas las herramientas indicadas.
- Cortador de tuberías
 - Llave ajustable
 - Dos adaptadores NPT macho de 1,9 cm x 1,9 cm para tuberías hogareñas
 - Filtro
 - Dos válvulas de cierre
 - Para la instalación en tuberías metálicas: usar dos abrazaderas de conexión a tierra y alambre de cobre no 4.
 - Cinta de fontanero

- Requisitos de instalación**
- Apriete todos los accesorios adecuadamente para asegurar un ensamblaje libre de fugas.
 - Tenga cuidado de soldar los accesorios lejos de la carcasa del filtro. Puede resultar en daños por el calor excesivo, lo cual anularía la garantía.
 - La carcasa del filtro está diseñada para ser usada en una tubería de agua fría.
 - Haga la instalación en un lugar en que la temperatura no baje al grado de congelación para evitar daños en la carcasa.
 - Instale el filtro lejos de la luz solar, pues su exposición prolongada podría debilitar los componentes plásticos.
 - Deje un mínimo de 5,1 cm de espacio libre debajo de la unidad para facilitar el cambio del filtro.
 - Algunos códigos locales podrían requerir la contratación de los servicios de un plomero autorizado o de un instalador certificado cuando se corta una tubería de agua potable.
 - Verifique lo anterior y cumpla con todos los reglamentos y códigos locales.
 - La tubería y el filtro deben ser sujetados correctamente con ganchos para tuberías o con un soporte Whirlpool WHKF-B7.

- Installation Instructions**
- For Use With Cold Water Only
1. Shut off main water supply. Drain water from water lines.
 2. Remove clear housing from filter head and set aside.
 3. Wrap Plumber's tape (2 ½ wraps) around the 1" male x 1" street adapter in a clockwise direction (See Figure 1) and screw firmly to filter head. Do not use pipe solvent (dope), as solvents in some types of pipe dope may cause damage to plastic fittings. Do not overtighten, overtightening can cause damage to filter head.



⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Prior to installation on metallic plumbing, securely install two grounding clamps and a #4 copper wire per installation instructions. Failure to follow these instructions can result in death or electrical shock.

5. When installing on metallic plumbing: Securely install two grounding clamps and a #4 copper wire across the location where the system will be installed, tightly clamping it at both ends as shown in figure 3 (next page).

Instrucciones de instalación

- Para usarse sólo con agua fría
1. Cierre el suministro principal de agua. Extraiga el agua de la tubería.
 2. Retire la carcasa clara de la cabeza del filtro y póngala aparte.
 3. Aplique Cinta de fontanero (2 ½ vueltas) alrededor del adaptador macho de 1 in. x 1 in. (2,5 cm x 2,5 cm) en el sentido de las manecillas del reloj (ver Figura 1) y enrósquela firmemente a la cabeza del filtro. No utilice sellador para tubos (acetato), puesto que los solventes de algunos tipos de acetatos para tubos podrían hacer que se dañen los accesorios plásticos. No apriete demasiado, pues podría dañar la cabeza del filtro.




⚠ ADVERTENCIA


Peligro de descarga eléctrica

Antes de la instalación en tuberías metálicas, instale con seguridad dos abrazaderas de conexión y un alambre de cobre No. 4 según las instrucciones de instalación. Si no sigue estas instrucciones, puede provocar una descarga eléctrica o la muerte.

5. Para la instalación en tuberías metálicas: instale una grapa de bajada a tierra en la sección de tubería de agua de metal entrante y una en la sección de tubería de agua de metal saliente. Cerciórese de que la cabeza del filtro, los accesorios y las válvulas se encuentren entre las dos abrazaderas de puesta a tierra. (ver Figura 3)




6. Cut pipe to length with pipe cutter.
7. Fit filter head and gate shut-off valves onto pipe. Make sure the "IN" port with red air release button is connected to incoming water supply line. Tighten compression nuts on both sides of valves (see Figure 4). (Four locations.)




8. Lubricate housing o-ring with water.
9. Place a filter (purchased separately) into clear housing. Screw housing with filter into head. Tighten with filter wrench to seal properly.
10. Slowly turn main water supply on while depressing red air release button (on filter head) and check for leaks. Run water with an open faucet for 5 minutes to flush out air.

Conecte el cable de puesta a tierra a las dos abrazaderas de puesta a tierra, mediante la terminal del tornillo metálico, que se encuentra en cada abrazadera de puesta a tierra. Sujete firmemente.



6. Corte la tubería a la longitud necesaria con la cortadora de tubo.
7. Coloque la cabeza del filtro y las válvulas de cierre a la tubería. Cerciórese de que el puerto de entrada "IN" con el botón rojo de liberación de aire esté conectado al tubo de suministro de agua entrante. Apriete las tuercas de compresión a ambos lados de las válvulas (ver Figura 4). (En 4 puntos)



8. Lubrique con agua el anillo en "o" de la carcasa.
9. Coloque un filtro (se adquiere por separado) en la carcasa clara. Enrosque la carcasa con el filtro en la cabeza. Apriete el filtro con una llave ajustable para sellar adecuadamente.
10. Abra despacio el suministro de agua entrante oprimiendo el botón rojo de liberación de aire (en la cabeza del filtro) y revise si hay fugas. Deje que el agua corra durante 5 minutos para extraer el aire.

Timer Installation and Reset Instructions

Timer Battery installation and Replacement

Use a small screwdriver to remove the fastening screw on the back of the timer. Separate timer base from cap. Install or change 2 new AAA 1.5-volt batteries. After placing batteries, line up the base and cap reinsert screw to secure them together. It is recommended to change the batteries at least every 2 filter changes.


Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.) batteries.

Installation of Timer

Using adhesive tape (provided) mount timer for easy viewing.

Timer Reset and Application

After new batteries are installed or filter is changed, push and hold the timer reset button for approximately 5 seconds. Release the reset button after the light flashes 5 times. The light will flash again in 90 days to remind you that it is time to change the filter.



Filter Replacement


The contaminants or other substances removed or reduced by this water filter are not necessarily in all users' water. Filter life varies depending on local water conditions and the volume of water used. We recommend that you change your filter as prescribed by the filter documentation, however, it can be replaced earlier if there is a drop in water pressure.

You can use a variety of Whirlpool filters with this housing: WHKF-GD25BB or WHKF-WHPLBB.


Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system.

- Filter Cartridge Replacement Instructions**
- NOTE:** Before changing cartridge, turn off water supply. Place a bucket under filter to catch the small amount of water that will run out after housing removal.
1. Close shutoff valves at filter head.
 2. Relieve pressure in housing by pushing red vent button.
 3. Unscrew housing and remove old cartridge. Wash housing thoroughly with mild soap and water.
 4. Insert new cartridge and re-install housing. Be sure cartridge is seated in the housing before tightening onto head.
 5. Use filter wrench to fully seat the cartridge. Tighten to make a water tight seal.
 6. Open shutoff valves at filter head. If any leaks appear, tighten housing as needed.
 7. Flush system for five (5) minutes.

Connectez le fil de mise à la terre aux deux serres de mise à la terre, à l'aide du terminal à vis sur chaque serre de mise à la terre. Serrez solidement.



6. Coupez le conduit à la bonne longueur à l'aide d'un coupe tuyau.
7. Ajustez la tête du filtre et les robinets d'arrêt à vanne sur le conduit. Assurez que le port "ENTRANT (IN)" avec le bouton rouge de dégagement d'air est raccordé à la conduite entrante d'alimentation en eau. Serrez les écrous à compression des deux côtés des robinets (voir la Figure 4). (Quatre emplacements.)



8. Lubrifiez le joint torique du cabinet avec de l'eau.
9. Placez un filtre (acheté séparément) dans le cabinet clair. Vissez le cabinet avec le filtre dans la tête. Serrez avec la clé à filtre pour sceller adéquatement.
10. Ouvrez lentement l'alimentation principale en eau tout en pressant sur le bouton rouge de dégagement d'air (sur la tête du filtre) et inspectez pour des fuites. Faites couler l'eau avec un robinet ouvert durant cinq (5) minutes pour évacuer l'air.



Instrucciones de instalación y reinicio del temporizador

Instalación y reemplazo de la batería del temporizador

Use un destornillador pequeño para quitar el tornillo de fijación en la parte posterior del temporizador. Separe la base del temporizador de la tapa. Instale o cambie 2 baterías nuevas AAA de 1,5 voltios. Después de colocar las baterías, alinee la base y el tornillo de reinserción de la tapa para asegurarlos juntos. Se recomienda cambiar las baterías al menos cada 2 cambios de filtro.

No mezcle baterías viejas y nuevas. No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (ni-cad, ni-mh, etc.).

Instalación del temporizador

Usando cinta adhesiva (provista) monte el temporizador para una fácil visualización.

Reinicio y aplicación del temporizador

Después de instalar baterías nuevas o cambiar el filtro, presione y mantenga presionado el botón de reinicio del temporizador durante aproximadamente 5 segundos. Suelte el botón de reinicio después de que la luz parpadee 5 veces. La luz volverá a parpadear en 90 días para recordarle que es hora de cambiar el filtro.

Reemplazo del filtro

Los contaminantes u otras sustancias eliminadas o reducidas por este filtro de agua no están necesariamente en el agua de todos los usuarios.

La vida útil del filtro varía dependiendo de las condiciones locales del agua y del volumen de agua usado. Le recomendamos que cambie su filtro como lo señala la documentación suministrada con el filtro. Sin embargo, éste puede ser reemplazado antes si disminuye la presión del agua.

Puede usar una variedad de filtros Whirlpool, con esta carcasa: WHKF-GD25BB o WHKF-WHPLBB.

Para la instalación en tuberías metálicas: usar dos abrazaderas de conexión a tierra y alambre de cobre no 4.

No usar con agua que sea microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin una desinfección adecuada antes o después del sistema.

Instrucciones de reemplazo del cartucho del filtro

NOTA: Antes de cambiar el cartucho, cierre el suministro de agua. Coloque un cubo debajo del filtro para atrapar la pequeña cantidad de agua que saldrá después de quitar la carcasa.

- Cierre la válvulas de cierre que se encuentra en la cabeza del filtro.
- Alivie la presión en la carcasa del filtro oprimiendo el botón rojo de ventilación.
- Desatornille la carcasa y quite el cartucho viejo. Lave la carcasa a fondo con agua y un jabón suave.
- Inserte el cartucho nuevo y reinstale la carcasa. Asegúrese que el cartucho esté apoyado en la carcasa antes de ajustar a la cabeza.
- Use la llave do filtro para depositar a fondo el cartucho. Ajuste hasta crear un sellado impermeable.
- Abra la válvulas de cierre que se encuentra en la cabeza del filtro. En caso de ocurrir filtraciones, ajuste la carcasa según sea necesario.
- Enjuague el sistema por cinco (5) minutos.

Instrucciones d'installation et de réinitialisation de la minuterie

Installation et remplacement des piles de la minuterie

Utilisez un petit tournevis pour retirer la vis de fixation à l'arrière de la minuterie. Séparez la base de la minuterie du capuchon. Installez ou remplacez 2 nouvelles piles AAA de 1,5 volt. Après avoir placé les piles, alignez la base et le capuchon et réinsérez la vis pour les fixer ensemble. Il est recommandé de changer les piles au moins tous les 2 changements de filtre.

Ne mélangez pas les piles neuves et les piles usagées. Ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (ni-cad, ni-mh, etc.).

Installation de la minuterie

À l'aide de ruban adhésif (fourni), montez la minuterie pour une visualisation facile.

Réinitialisation et application de la minuterie

Une fois les nouvelles piles installées ou le filtre changé, appuyez sur le bouton de réinitialisation de la minuterie et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes. Relâchez le bouton de réinitialisation après que le voyant ait clignoté 5 fois. Le voyant clignotera à nouveau dans 90 jours pour vous rappeler qu'il est temps de changer le filtre.

Remplacement du filtre

Les contaminants ou autres substances enlevées ou réduites par ce filtre à eau ne se retrouvent pas nécessairement dans l'eau de tous les utilisateurs.

La durée de vie du filtre varie en fonction des conditions locales de l'eau et du volume d'eau utilisé. Nous vous recommandons de changer le filtre tel que prescrit par la documentation du filtre, cependant, il peut être remplacé plus tôt dans le cas d'une réduction de la pression d'eau.

Vous pouvez utiliser une variété de filtres Whirlpool avec ce cabinet : WHKF-GD25BB ou WHKF-WHPLBB.

Pour une installation sur une tuyauterie métallique : deux serre-ls de mise à la terre et du l de cuivre n° 4

Ne pas utiliser avec de l'eau qui soit non sécuritaire microbiologiquement ou de qualité inconnue sans désinfection adéquate avant ou après le système.

Instructions de remplacement de cartouche de filtre

REMARQUE : Avant de changer la cartouche, coupez l'alimentation en eau. Placez un sceau sous le filtre pour capturer la petite quantité d'eau qui s'écoulera suivant l'enlèvement du cabinet.

- Fermez la soupape d'arrêt à la tête du filtre.
- Dégagez la pression dans le cabinet en poussant sur le bouton rouge d'évacuation.
- Dévissez le cabinet et enlevez la vieille cartouche. Lavez soigneusement le cabinet avec de l'eau et du détergent doux.
- Insérez la nouvelle cartouche et réinstallez le cabinet. Assurez-vous que la cartouche est bien logée dans le cabinet avant de serrer la tête.
- Utilisez la clé à filtre pour loger complètement la cartouche. Serrez pour faire un scellement étanche à l'eau.
- Ouvrez la soupape d'arrêt à la tête du filtre. Dans le cas d'une fuite, serrez le cabinet au besoin.
- Rincez le système pendant cinq (5) minutes.



Accesorios

Para solicitar accesorios, pregunte por el número de parte adecuado el cual se especifica a continuación:

- WHKF-B7 Puntal para soporte de la tubería

Accessories

Pour commander des accessoires, demandez pour le numéro de pièce approprié listé ci-dessous :

- Support WHKF-B7 pour le soutien de conduit



Garantie limitée de 1 an

[KEMFLO INTERNATIONAL] garantit à l'acheteur-consommateur d'origine que son Produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication. Tout défaut, anomalie de fonctionnement ou autre manquement de conformité du Produit à cette garantie sera remédié par le Garant de la manière indiquée ci-dessous. Cette Garantie, ainsi que toutes les garanties présumées par la loi, seront limitées à la durée d'une (1) année à partir de la date d'origine de l'achat par le consommateur. Cette Garantie ne s'applique pas aux défauts résultant d'une utilisation abusive, d'une mauvaise utilisation, d'une modification ou d'un dommage non provoqué par KEMFLO INTERNATIONAL ou provoqué par accident, incendie, inondation, gel, cas de force majeure, mauvaise utilisation, mauvaise application, négligence, agents oxydants (comme le chlore, l'ozone, les chloramines et autres composants relatifs). Cette Garantie ne s'applique pas aux défauts, détériorations ou dommages résultant d'une installation ou d'une utilisation du Produit non conforme aux spécifications fournies ou causés par des utilisations pour lesquelles ce Produit n'a pas été expressément prévu ou par l'utilisation d'accessoires ou composants qui ne correspondent pas aux spécifications du Produit. Le Produit doit être utilisé dans des conditions de fonctionnement conformes aux lignes directrices sur la conception recommandées par le Garant. Cette Garantie ne s'applique pas si l'unité a été modifiée, réparée ou altérée par une personne non autorisée par le Garant. CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, QU'ELLE SOIT ORALE OU DÉCOULANT DE L'USAGE DU COMMERCE OU DE LA FAÇON HABITUELLE DE FAIRE DES AFFAIRES. SANS AUCUNE LIMITE, TOUTES LES GARANTIES D'APTITUDE À UN USAGE SPÉCIFIQUE OU DE COMMERCIALITÉ, CETTE GARANTIE CONSTITUE LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DE L'ACHETEUR. Voir la section sur les spécifications dans le manuel d'installation et d'exploitation pour les paramètres approuvés d'application. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS ET VISE À EXCLURE TOUTE RESPONSABILITÉ DE LA PART DU GARANT, QU'ELLE SOIT SOUS CETTE GARANTIE OU SOUS TOUTE AUTRE GARANTIE PRÉSUMÉE PAR LA LOI, POUR TOUT PROFIT ANTICIPÉ OU PERDU, LES DOMMAGES INDIRECTS, LES DOMMAGES SPÉCIAUX, LES DOMMAGES GÉNÉRAUX, LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, LES COÛTS, LES TARIFICATIONS À LA DURÉE OU AUTRES PERTES, QUE CE SOIT SUR LA BASE D'UNE VIOLATION DE CONTRAT, D'UNE CONDUITE DÉLICIEUSE OU DE TOUT AUTRE PRINCIPE, ENCOEURS EN CONNEXION AVEC L'ACHAT, L'INSTALLATION, LA RÉPARATION OU L'UTILISATION DE CE PRODUIT. Le Garant autorise personne à assumer pour lui toute responsabilité ou à formuler pour son compte toute garantie supplémentaire en connexion avec ce Produit ou toute pièce le concernant. Remarque : Certains États ou provinces interdisent les limites de durée des garanties implicites et d'exclusion des dommages indirects ou consécutifs; la limite sur les garanties implicites et sur les dommages indirects ou consécutifs peut donc ne pas s'appliquer dans votre cas.

RESPONSABILITÉ DU GARANT

Dans le cadre de cette garantie, la responsabilité de KEMFLO INTERNATIONAL consistera à réparer à ses frais, sans coût pour l'acheteur-consommateurs d'origine, tout produit effectivement défectueux, présentant un dysfonctionnement ou autrement en violation de cette garantie. Si, pour une raison quelconque, KEMFLO INTERNATIONAL n'est pas en mesure de réparer un Produit couvert par cette garantie dans les deux (2) semaines après réception de l'avis par l'acheteur-consommateurs d'origine d'une réclamation de Garantie et du Produit, la responsabilité de KEMFLO INTERNATIONAL sera, à sa discrétion, de remplacer le Produit défectueux par une unité neuve comparable sans frais au consommateur ou de rembourser la totalité du prix d'achat. Les obligations de KEMFLO INTERNATIONAL à réparer, remplacer ou rembourser sont subordonnées au retour du produit défectueux à KEMFLO INTERNATIONAL prouvant une installation et une utilisation conformes aux spécifications et l'absence de mauvaise utilisation ou de modification. Cette Garantie ne couvre pas les frais encourus de main-d'œuvre, de transport ou d'expédition. L'embauche de toute personne ou service pour installer ou effectuer l'entretien de ce Produit se fait à la discrétion et aux frais du consommateur.

RESPONSABILITÉ DU CONSOMMATEUR

Dans le cadre d'une réclamation de garantie, la responsabilité de l'acheteur-consommateur d'origine sera d'avertir KEMFLO INTERNATIONAL du défaut, de dysfonctionnements ou de toute autre manière par laquelle les modalités de cette Garantie ne sont pas respectées. Veiller à remplir toute inscription de garantie en ligne dans les 30 jours suivant l'achat et à conserver le reçu original, le formulaire de commande ou le contrat de vente qui servira de preuve d'achat lors du retour. Vous pouvez obtenir l'exécution des obligations en vertu de ce document en (par écrit) :

- Identifiant le Produit impliqué (avec le numéro de modèle ou de série ou toute autre description suffisante permettant au Garant de déterminer le produit qui est défectueux).
- Spécifiant le lieu, la date d'achat et le vendeur du Produit.
- Décrivant la nature du défaut, du dysfonctionnement ou de toute autre violation de cette Garantie.
- Renvoyant le Produit avec les informations indiquées ci-dessus à :
[FILBUR MANUFACTURING LLC]
11600 Millennium Court
Rancho Cucamonga, CA 91730, USA

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES QUI PEUVENT VARIER D'UN ÉTAT OU PROVINCE À L'AUTRE

/ ©2024 Whirlpool. All rights reserved.
NSF is a registered trademark of NSF International.
Manufactured under license by Kemlo International Co.Ltd.
Made in Taiwan.

Questions or comments, please call toll-free: 1-866-363-9472
Questions ou commentaires : 1-866-363-9472 (sans frais).
Para preguntas o comentarios, sírvase llamar gratis al: 1-866-363-9472

Whirlpool®

Model / Modèle / Modelo : WHKF-DWHBB

Printed in Taiwan
Imprimé à Taiwan
Impreso en Taiwán

W10180039A JA15



Especificación

Modelo: DWHBB

Temperatura mín./máx.: 4,4°-37,8 ° C (40-100° F)

Presión de operación mín./máx.: 25-100 psi

Guía de solución de problemas

Fugas de agua en los accesorios de rosca: Apriete un poco más hasta que desaparezca la fuga.

Si las fugas continúan: Cierre la válvula de cierre que controla el suministro de agua principal, saque los accesorios de rosca, aplique nuevamente la Cinta de fontanero en el sentido de las manecillas del reloj y atornille nuevamente al ensamblaje de la cabeza.



RESPONSABILIDAD DEL GARANTE

La responsabilidad de KEMFLO INTERNATIONAL según esta garantía será reparar a su costo, sin cargo para el comprador- consumidor original, todo producto que tenga fallas o mal funcionamiento reales o que incumpla esta garantía de otro modo. Si KEMFLO INTERNATIONAL por algún motivo no puede reparar un Producto cubierto por la presente dentro de las dos (2) semanas posteriores a la recepción de la notificación del comprador-consumidor original de un reclamo de Garantía y del Producto, la responsabilidad de KEMFLO INTERNATIONAL será, a su criterio, reemplazar el Producto con fallas por una nueva unidad sin cargo para el consumidor, o reembolsar el precio total de compra. Las obligaciones de KEMFLO INTERNATIONAL de reparar, reemplazar o reembolsar dependen de la devolución del producto con fallas a KEMFLO INTERNATIONAL que evidencie instalación y uso dentro de las especificaciones y falta de uso incorrecto o adulteración. Esta Garantía no cubre gastos de mano de obra, transporte o envío en que se hayan incurrido. La contratación de personas o servicios para instalar o mantener este Producto se realiza a opción y costo del consumidor. RESPONSABILIDAD DEL CONSUMIDOR

La responsabilidad del comprador-consumidor original en caso de reclamo de garantía será notificar a KEMFLO INTERNATIONAL la falla, mal funcionamiento u otra manera en la cual se hayan incumplido los términos de esta Garantía. Asegúrese de completar todo registro de garantía en línea dentro de los 30 días de la compra y conserve su recibo original, formulario de pedido o factura de venta para que sirva como comprobante de compra antes de la devolución. Puede garantizar el cumplimiento de las obligaciones conforme a la presente de la siguiente manera (por escrito):

- Al identificar el Producto involucrado (por modelo o número de serie u otra descripción suficiente que permita al Garantía determinar qué producto tiene fallas).
- Al especificar dónde, cuándo y a quién se lo compró al Producto.
- Al describir la naturaleza de la falla, mal funcionamiento u otro incumplimiento de esta Garantía.
- Al devolver el Producto con la anterior información, a: [FILBUR MANUFACTURING LLC]
11600 Millennium Court
Rancho Cucamonga, CA 91730, USA

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS, QUE VARIAN SEGÚN EL ESTADO.

Guide de dépannage

Fuites d'eau aux raccords : Serrez légèrement plus jusqu'à ce que la fuite cesse.


Si la fuite persiste : Coupez l'alimentation d'eau à la soupape d'arrêt de la résidence, enlevez le raccord fileté, ré-appliquez du Ruban de plombier en direction horaire et revisez sur l'assemblage de la tête.

Specifications

Modèle : DWHBB

Température min. / max. : 4,4° à 37,8 ° C (40-100° F)

Pression d'opération min. / max. : 25 à 100 psi



Responsabilité du Garant

Dans le cadre de cette garantie, la responsabilité de KEMFLO INTERNATIONAL consistera à réparer à ses frais, sans coût pour l'acheteur-consommateurs d'origine, tout produit effectivement défectueux, présentant un dysfonctionnement ou autrement en violation de cette garantie. Si, pour une raison quelconque, KEMFLO INTERNATIONAL n'est pas en mesure de réparer un Produit couvert par cette garantie dans les deux (2) semaines après réception de l'avis par l'acheteur-consommateurs d'origine d'une réclamation de Garantie et du Produit, la responsabilité de KEMFLO INTERNATIONAL sera, à sa discrétion, de remplacer le Produit défectueux par une unité neuve comparable sans frais au consommateur ou de rembourser la totalité du prix d'achat. Les obligations de KEMFLO INTERNATIONAL à réparer, remplacer ou rembourser sont subordonnées au retour du produit défectueux à KEMFLO INTERNATIONAL prouvant une installation et une utilisation conformes aux spécifications et l'absence de mauvaise utilisation ou de modification. Cette Garantie ne couvre pas les frais encourus de main-d'œuvre, de transport ou d'expédition. L'embauche de toute personne ou service pour installer ou effectuer l'entretien de ce Produit se fait à la discrétion et aux frais du consommateur.

Responsabilité du consommateur

Dans le cadre d'une réclamation de garantie, la responsabilité de l'acheteur-consommateur d'origine sera d'avertir KEMFLO INTERNATIONAL du défaut, de dysfonctionnements ou de toute autre manière par laquelle les modalités de cette Garantie ne sont pas respectées. Veiller à remplir toute inscription de garantie en ligne dans les 30 jours suivant l'achat et à conserver le reçu original, le formulaire de commande ou le contrat de vente qui servira de preuve d'achat lors du retour. Vous pouvez obtenir l'exécution des obligations en vertu de ce document en (par écrit) :

- Identifiant le Produit impliqué (avec le numéro de modèle ou de série ou toute autre description suffisante permettant au Garant de déterminer le produit qui est défectueux).
- Spécifiant le lieu, la date d'achat et le vendeur du Produit.
- Décrivant la nature du défaut, du dysfonctionnement ou de toute autre violation de cette Garantie.
- Renvoyant le Produit avec les informations indiquées ci-dessus à :
[FILBUR MANUFACTURING LLC]
11600 Millennium Court
Rancho Cucamonga, CA 91730, USA

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES QUI PEUVENT VARIER D'UN ÉTAT OU PROVINCE À L'AUTRE



Instructions d'installation

Pour usage avec eau froide uniquement.

- Coupez l'alimentation en eau principale. Drainez l'eau des conduits.
- Enlevez le cabinet clair de la tête du filtre et mettez-le de côté.

3. Enrobez de Ruban de plombier (2 1/4 tours) autour de l'adaptateur raccord mâle 1 in. x 1 in. (2,5 cm x 2,5 cm) dans la direction horaire (voir la Figure 1) et vissez fermement à la tête du filtre. N'utilisez pas de scellant à conduit (pâte lubrifiante), puisque certains solvants dans certaines pâtes lubrifiantes pour conduit peuvent endommager les raccords en plastique. Ne pas serrer à outrance, un serrage à outrance peut causer des dommages à la tête du filtre.

Pièces et matériaux compris

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| A. Tête de filtre | D. Support de montage |
| B. Cabinet clair | E. Minuterie |
| C. Clé à filtre | |

Outils et pièces requis

Rassemblez les outils requis avant de commencer l'installation. Bien lire et suivre les instructions fournies avec tout outil listé ici.

- Deux adaptateurs mâles 1,9 cm x 1,9 cm NPT pour les conduites résidentielles
- Clé ajustable
- Filtre
- Deux robinets d'arrêt
- Pour une installation sur une tuyauterie métallique : deux serre-fils de mise à la terre et du fil de cuivre n° 4
- Coupe tuyau
- Ruban de plombier

Exigences d'installation

- Serrez adéquatement tous les raccords pour assurer un assemblage sans fuite.
- Prenez soin de bien souder à l'étain tout raccord loin du cabinet du filtre. Un dommage peut résulter d'une chaleur excessive et cela annulera la garantie.
- Le cabinet du filtre est conçu pour utilisation sur la conduite d'eau froide.
- Installez dans un emplacement qui n'est pas propice aux températures de gel puisqu'un dommage au cabinet pourrait en résulter.
- Installez loin des rayons directs du soleil puisqu'une exposition prolongée à la lumière peut affaiblir les composants en plastique.
- Laissez un minimum d'espace libre de 5,1 cm sous l'unité pour faciliter le remplacement du filtre.
- Certains codes locaux peuvent exiger l'utilisation d'un plombier certifié ou d'un installateur certifié lors de la rupture d'une conduite d'eau potable. Déterminez et suivez tous les codes locaux et leurs exigences.
- Le conduit et le filtre ont besoin d'être supportés adéquatement soit avec des étriers de suspension ou avec le support en option de Whirlpool WHKF-B7.





Figure 1

- Ajustez de manière lâche les soupapes d'arrêt des deux côtés pour calculer le bon espacement requis pour les composants. Mesurez la distance et marquez le conduit en conséquence (voir la Figure 2).



Vérifiez le bon espacement

Figure 2

AVERTISSEMENT

Risque de décharge électrique

Pour une installation sur une tuyauterie métallique, installez fermement deux serre-fils de mise à la terre et un fil de cuivre n° 4 conformément aux instructions d'installation. Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou une décharge électrique.

- Pour une installation sur une tuyauterie métallique : installez une serre de mise à la terre sur la section de conduite d'eau entrante en métal et une sur la section de conduite en métal d'eau sortante. Assurez-vous que la tête du filtre, les raccords et les soupapes sont entre les deux serres de mise à la terre. (voir la Figure 3)